

## Рекомендации по работе с «водяным пылесосом»

- Убедитесь, что уровень воды в бассейне соответствует норме и фильтр очищен.
- Раздвиньте телескопическую штангу «пылесоса» до необходимой длины, зафиксируйте ее путем поворота по часовой стрелке и опустите щетку «пылесоса» на дно бассейна.
- Включите фильтр и поднесите фланец, на который одет шланг «пылесоса», к форсунке подачи воды в бассейн. В течении 10-15 сек. струя воды, выходящая из форсунки, вытеснит весь воздух, находящийся в шланге «пылесоса».

### **А) Для навесного скиммера.**

Не выключая фильтр оденьте фланец «пылесоса» сверху на подвижное ведерко скиммера.

### **Б) Для встроенного скиммера.**

Оставьте шланг пылесоса с фланцем в воде. Выключите фильтр. Откройте верхнюю крышку скиммера и, возможно короткий срок, состыкуйте «пылесос» со скиммером и включите фильтр.

- Дождитесь момента выхода остатков воздуха из гибкого шланга по характерному подтапливанию шланга в воде и начинайте чистку дна и стенок бассейна.
- По окончании чистки выключите фильтр, приведите систему в первоначальное состояние в порядке, обратном указанному и проведите чистку фильтра (см. рекомендации по режимам работы фильтра.)
- Доведите уровень воды в бассейне до нормального состояния.

### **ВНИМАНИЕ:**

1. При работе с «пылесосом» электрический нагреватель должен быть отключен.
2. При сильном загрязнение чистку дна и стенок бассейна видите в режиме «Опорожнение», во всех остальных случаях – в режиме «Фильтрация»
3. Не допускайте попадания воздуха через «пылесос» в корпус фильтра. В случае попадания воздуха удалите его, включая фильтр в режимах «Обратная промывка» и «Уплотнение» (см. рекомендации по режимам работы фильтра).

